

Маршрутизатор ESR-12V

Запустите терминальную программу (например, HyperTerminal или Minicom) и создайте новое подключение. Должен быть использован **режим эмуляции терминала VT100**.

Выполните следующие настройки интерфейса RS-232:

- Скорость: **115200 бит/с**;
- Биты данных: 8 бит;
- Четность: нет;
- Стоповые биты: 1;
- Управление потоком: нет.

Удаление символов в консоле Ctrl+H

В заводской конфигурации по умолчанию создан пользователь «admin» с паролем «password».

После первого подключения пароль по умолчанию необходимо сменить командой password.

Для применения выполненных изменений конфигурации маршрутизатора требуется ввести следующие команды из корневого раздела командного интерфейса.

```
esr# commit  
esr# confirm
```

Если при конфигурировании использовался удаленный доступ к устройству и сетевые параметры интерфейса управления изменились, то после ввода команды commit соединение с устройством может быть потеряно. Используйте новые сетевые параметры, заданные в конфигурации, для подключения к устройству и ввода команды confirm.

Если ввести команду confirm не удастся, то по истечении таймера подтверждения конфигурация устройства вернется в прежнее состояние, существовавшее до ввода команды commit.

Сброс конфигурации до заводских настроек

```
esr-X# copy system:factory-config system:candidate-config  
esr-X# commit  
esr-X# confirm
```

или

Кнопка «F» дольше 10 секунд.

CISCO	ELTEX ESR
configure terminal	configure
banner motd	Нет
ip domain-lookup	domain lookup enable
ip domain-name	domain name
login	Нет возможности подключаться без использования имени пользователя
clock set	set date
show version	show version show system
service password-encryption	Все пароли зашифрованы по умолчанию

Коммутатор ELTEX MES

Запустите терминальную программу (например, HyperTerminal или Minicom) и создайте новое подключение. Должен быть использован **режим эмуляции терминала VT100**.

Выполните следующие настройки интерфейса RS-232:

- Скорость: **115200 бит/с**;
- Биты данных: 8 бит;
- Четность: нет;
- Стоповые биты: 1;
- Управление потоком: нет.

Удаление символов в консоле Ctrl+H

В заводской конфигурации по умолчанию создан пользователь «admin» с паролем «admin».

CISCO	ELTEX MES
configure terminal	configure
banner motd	banner login
login	console(config)# aaa authentication login default line console(config)# aaa authentication enable console(config)# line console(config-line)# login authentication default console(config-line)# enable authentication default
show version	show version show system
service password-encryption	Все пароли зашифрованы по умолчанию